

הוראות למפעיל – Read Me

בראש ובראשונה, יש לחבר את הערכה באופן יציב לשולחן בעזרת המלקחיים, **אין להפעיל את המנוע**

לפני פעולה זו!

תחילה, יש לכייל את המטוטלת לזווית 0 (90 מעלות) , כלומר להציב את המוט בעל שלוש המשקולות בזווית זו.

על מנת להשתמש במיקרו בקר, יש לחבר אותו למקור מתח.

כעת, המערכת פועלת ולכן יש לאתחל את הארדואינו אונו (restart).

יש להזיז את המוט , דבר זה יגדיר למערכת את הקלט הנוכחי המציין את מיקום המוט (הזווית).

המערכת תייצב את המוט לזווית אנכית (הזווית הרצויה 90 מעלות) ותציג את קריאת האנקודר על המסך.